

## Downloadkey Pro - Cod. Articolo A2C59514502

- Scarico Memoria di Massa tachigrafo digitale
- Scarico Carta Conducente da tachigrafo o da lettore integrato
- Promemoria scarichi a display
- Configurazione e prima analisi dati da software integrato

### **Dotazione:**

- Downloadkey Pro
- Cavo USB
- Illustrazioni Download
- Istruzioni d'uso Downloadkey Pro
  
- Display Touch Screen 2,2" a colori
- Compatibile con i seguenti S.O. sia a 32 che a 64 bit: Windows 7®, Windows® Vista™ o Windows® XP (con Service Pack aggiornato)
- Possibilità di scaricare la carta conducente utilizzando il lettore tessere integrato (optional)
- Segnale acustico e led integrato indicano l'avanzamento dello scarico dati
- Promemoria scarico dati (carte conducenti e memoria di massa)
- 29 lingue disponibili
- Memoria interna 2 GB
- Interfaccia utente semplice ed intuitiva
- Personalizzazione software con dati autista/veicolo
- Optional – custodia in neoprene e carica batteria da veicolo

La Batteria interna serve per alimentare:

- l'orologio a tempo reale,
- il lettore integrato di carte chip,
- il display

Per il download dei dati da tachigrafo digitale non è necessaria la batteria. Lo scarico procede correttamente a prescindere dallo stato di carica della batteria.

Se la batteria è quasi scarica durante il processo di scarico, l'utilizzo del display può essere limitato.

Lasciare collegata la DLK Pro ad una presa USB del PC per ricaricare la stessa.

La DLKPro è dotata di un orologio interno, allineato con l'ora UTC.

Collegando per la prima volta la DLKPro al tachigrafo digitale, l'orologio viene sincronizzato automaticamente; è indispensabile che nel tachigrafo digitale sia inserita una carta conducente o una carta di controllo o una carta dell'azienda.

Operazione indispensabile prima di utilizzare il lettore tessere integrato.

### **Scarico... Da tachigrafo...**

Durante lo scarico da tachigrafo sul display una barra indicherà la progressione dello scarico dati.

Scarico completato: Led Verde fisso e segnale acustico

Errore nello scarico: Led rosso

### **Da lettore integrato...**

Per poter effettuare lo scarico delle carte conducenti tramite lettore integrato, occorre prima abilitare lo stesso con apposita tessera.

Ricordiamo che dalla versione tachigrafica DTCO 1.4 è possibile scaricare la carta conducente direttamente da tachigrafo senza carta azienda/officina/autorità inserita.

Funzione Fast Download se lo scarico dati viene effettuato da tachigrafi digitali VDO, DTCO 1.3 o superiore.